

## CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL NOVEL AFICIONADO

### MANTENGA SIEMPRE NIVELADO EL KODAK

Si al fotografiar un edificio alto halla usted que no puede incluir la parte superior del mismo en el visor, retroceda usted hasta hallar un punto más distante, desde el cual pueda incluirse todo el edificio, y, mejor aún, siempre que sea posible, tome la fotografía desde el balcón o la ventana de una de las casas o construcciones de enfrente

No incline nunca la cámara hacia arriba para tratar de incluir la parte superior del edificio, pues las líneas laterales de éste resultarían convergentes hacia arriba, y el edificio parecería más estrecho hacia su parte superior que hacia su base.

De idéntica manera, cuando trate usted de hacer una fotografía desde un punto elevado, no incline tampoco nunca el aparato hacia abajo, pues de lo contrario se produciría el fenómeno anterior, pero invertido; las líneas laterales resultarían convergentes hacia abajo, y los edificios, por lo tanto, parecerían más anchos por la parte superior que por la base.

El «Kodak» debe mantenerse perfectamente nivelado.

Cuando precise usted informes especiales concernientes a cualquier rama de la fotografía de aficionado, con la que no esté suficientemente familiarizado, escribanos, tendremos siempre mucho gusto en ayudarle con nuestros consejos y nuestra experiencia.

Dirija la correspondencia a:

SERVICIO TÉCNICO

KODAK, S. A.

PUERTA DEL SOL, 4. - MADRID