



Las tablas de los fondos se enclavillan con clavillos de dos puntas poniendo entre cada dos juntas una hoja de anea para su mejor adaptación.

Enclavilladas todas las tablas se hace el trazado para redondearlo.



Ribeteando el fondo en el banquillo de labrar o en el suelo de una pipa de 40 arrobas.

