


El Autodisparador Kodak



El Autodisparador Kodak se adapta a todos los Kodaks y a todos los aparatos con disparador de cable, y tiene por objeto permitir que el operador salga en la fotografía.

Antes de usar el Autodisparador es conveniente observar su funcionamiento hasta familiarizarse con él.

Para preparar el Autodisparador se aprieta el pistón B hasta el fondo, donde queda automáticamente trabado.

Después se regula la rapidez del funcionamiento por medio del tornillo D. Desde que se prepara el Autodisparador hasta que éste provoca el disparo, ha de transcurrir un lapso de tiempo que puede ir desde medio segundo hasta tres minutos. Cuanto más se vuelve el tornillo D hacia la derecha, más tarda en funcionar el Autodisparador; cuanto más se vuelve hacia la izquierda, más pronto provoca el disparo.

Una vez preparado el Autodisparador, se coloca en el disparador del aparato. Entonces se suelta el freno C, empujándolo hacia la derecha, y se coloca uno en seguida frente al aparato. El aparato debe estar sobre el trípode.

El manejo es sencillísimo, y los resultados tan seguros que no pueden serlo más.

Precio. Ptas. 10,75

**PIDA VD. MÁS DETALLES EN CUALQUIER
CASA DE ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS, O A**

KODAK, S. A.

**PUERTA DEL SOL, 4 - MADRID - CONDE PEÑALVER, 23
FERNANDO, 3 - BARCELONA**