


OPTIPOD Y KODAPOD



Estos dos utilísimos accesorios son algo semejantes entre sí y tienen aplicaciones análogas; sin embargo, no hay que confundirlos. El **Optipod** sirve especialmente para poder imprimir la inclinación que se desee al Kodak, lo cual permite colocar el Kodak exactamente paralelo a los objetos que se hayan de retratar, cuando éstos no estén verticales, y se adapta y sujeta a cualquier trípode, respaldo de una silla, canto de una mesa, etcétera. El **Kodapod** sirve especialmente para sujetar el Kodak a un árbol, poste, marco de ventana, filo de una puerta. También permite dar al Kodak la inclinación que se desee. Estos accesorios prestan generalmente buen servicio en las excursiones y son muy cómodos de llevar por su pequeño tamaño y reducido peso.

Precio del Optipod . Ptas. 7,50
» » Kodapod. » 11,—

PIDA VD. MÁS DETALLES EN CUALQUIER
CASA DE ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS, O A

KODAK, S. A.

PUERTA DEL SOL, 4 - MADRID - CONDE PEÑALVER, 23
FERNANDO, 3 - BARCELONA